Originale	Sostituto
Power	Power
AV	AV / Input / RDS
Eject	Eject / Surround
TTX	Text / Goto
Mute	Mute / Dimmer
Sleep	Sleep / Timer
T. Rec / Mix	OK
Display / Reveal	Display / Media
Red / OTR	Red / Netflix / Search
Green / T. Speed	Green / APP / Repeat
Auto Trak+ / L/I	>>I / Preset+
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Auto Trak- / Subcode	I<< / Preset-
Index	Info / Angle
Left	Left
Right	Right

Originale	Sostituto
Rec	Rec / Rec Mode
C/Clear	Exit / Cancel / Clear
Menu	Menu / Home
Play	Play / Slow
<< Rew	<< / Tune-
P/Still / Hol	Pause / Step / Freeze
P/Still / Hol	Shift + Stop /
FF >>	>> / Tune+
Stop	Stop / Hold
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +
PR/Page-	CH- / Page-
PR/Page+	CH+ / Page+
1	1
2	2
3	3
4	4

Originale		Sostituto	
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
Q. V/ Add		OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
0	0	HDMI - SAT 0	0
TV Mon / Size		LIST SMART	Smart / List
TV Mon / Size		SIZE ZOOM	Zoom / Size

Originale	Sostituto