Originale		Sostituto	
ON	Power On		Power
OFF	Power Off	SHIFT +	Shift + Power
3D	3D	SIZE ZOOM	Zoom / Size
PIP	PIP	FORMAT PICTURE	Picture / Format
AUTO	Auto	ANGLE INFO	Info / Angle
INVERT	Invert	LIST SMART	Smart / List
SWAP	Swap	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
ECO BLANK	Eco Blank	MEDIA DISPLAY	Display / Media
▲	Up		Up
◀	Left		Left
OK	OK	OK	OK
▶	Right		Right
▼	Down		Down
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Originale		Sostituto	
	Vol-	VOL −	Vol-
	Vol+	+ VOL	Vol+
⏮	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
▶II	Play	SLOW ▶	Play / Slow
▶II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
KEYSTONE	Keystone	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
MODE	Mode	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
BRIGHT	Bright	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
CONTRAST	Contrast	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
COLOR TEMP	Color Temp	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
FINE TUNE	Fine Tune	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
GAMMA	Gamma	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
COLOR MANAGE	Color Manage	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
SHARP Sharp	GOTO TEXT Text / Goto		