Mandis shop

WOX001

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Up	Up		
Left	Left		
OK	OK		
Right	Right		
Down	Down		
Home	Menu / Home		
Back	Back / Return		
Vol+	Vol+		
[■]	Setup / OPT /		
Vol-	Vol-		
Power	Power		

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Woxter/1067303-79404-telecomando-di-sostituzione-per-Woxter-WOX001.html