| Originale | Sostituto | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|
| Power | Power | 123/Input | AV / Input / RDS |
| Back | Back / Return | CH+ | CH+ / Page+ |
| Home | Menu / Home | Vol - | Vol - |
| Up | Up | Flashbk | Setup / OPT / |
| Wheel Up | Shift + Down | CH- | CH- / Page- |
| Left | Left | Mute/AD | Mute / Dimmer |
| OK | OK | | |
| Right | Right | | |
| Wheel Down | Shift + Up | | |
| TV | TV/Radio / | | |
| Down | Down | | |
| Voice | Display / Media | | |
| Red | Red / Netflix / Search | | |
| Green | Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Blue / Prime Video / Random | | |
| Vol + | Vol + | | |

| Originale | Sostituto | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| Recent | Shift + Guide / EPG / -/-- | Green | Green / APP / Repeat |
| TV / PC | Shift + Fav / Marker / PC | Red | Red / Netflix / Search |
| My APPS | Display / Media | AD | Audio / Lang I/II |
| AV Mode | Shift + AV / Input / RDS | Search | Shift + Red / Netflix / |
| T. Opt | Shift + Setup / OPT / Tools | App | Shift + Green / APP / |
| Q. View | Eject / Surround | TV / Radio | TV/ Radio / |
| Energy Saving | Sleep / Timer | Guide | Guide / EPG / -/-- |
| Live Zoom | Shift + Zoom / | Info | Info / Angle |
| Live Menu | Shift + Menu / | Input | AV / Input / RDS |
| 3D | Zoom / Size | List | Smart / List |
| AD / PIP | Sound / Title | 1 | 1 |
| >> | >>I / Preset+ | 2 | 2 |
| << | I << / Preset- | 3 | 3 |
| Home / Smart | Menu / Home | 4 | 4 |
| Stop / Live TV | Stop / Hold | 5 | 5 |
| Blue | Blue / Prime Video / Random | 6 | 6 |

| Originale | Sostituto | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|
| 7 | 7 | Subtitle | Subtitle / EQ |
| 8 | 8 | Settings | Setup / OPT / |
| 9 | 9 | >> | >> / Tune+ |
| 0 | 0 | Play | Play / Slow |
| OK | OK | << | << / Tune- |
| Up | Up | Rec | Rec / Rec Mode |
| Down | Down | Pause | Pause / Step / Freeze |
| Right | Right | Text | Text / Goto |
| Left | Left | FAV | Fav / Marker / PC |
| Back | Back / Return | Exit | Exit / Cancel / Clear |
| Vol + | Vol + | | |
| Vol - | Vol - | | |
| Mute | Mute / Dimmer | | |
| P + | CH+ / Page+ | | |
| P - | CH- / Page- | | |
| Ratio | Picture / Format | | |
| Q. Menu | D. Menu / Top Menu | | |