Mandis shop

Sharp HTSB140

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power		
Optical	Play / Slow		
Mute	Mute / Dimmer		
AUX	Pause / Step / Freeze		
BT	Stop / Hold		
HDMI ARC	Rec / Rec Mode		
Vol+	Vol+		
I<	Left		
Play/Pause/Pair	OK		
>I	Right		
Vol-	Vol-		
News	Exit / Cancel / Clear		
Movie	Down		
Music	Back / Return		

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Sharp/1067466-95598-telecomando-di-sostituzione-per-Sharp-HTSB140-105001157.html