Mandis shop

Pioneer CU-DC014

Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
PHONO	Phono	LIST SMART	Smart / List
VOL	Volume-	VOL	Vol-
VOL	Volume+	VOL	Vol+
	Tuner Station-	CH PAGE	CH- / Page-
	Tuner Station+	CH PAGE	CH+ / Page+
	< Play Deck II	SHIFT +	Shift + Left
	Play > Deck II	SHIFT +	Shift + Right
	< Play Deck I		Left
	Play > Deck I		Right
	<< Fast Deck II	TUNE-	<< / Tune-
	Fast >> Deck II	TUNE+	>> / Tune+
STOP	Stop Deck I	OK	OK
REC	Rec Deck II	REC MODE	Rec / Rec Mode
PAUSE	Pause Deck II	SHIFT + STEP - FREEZE	Shift + Pause / Step /
STOP	Stop Deck II	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
SLEEP	Timer Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Originale		Sostituto	
STOP	Stop CD	HOLD	Stop / Hold
DISC	Disc	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
PLAY	Play CD	SLOW	Play / Slow
SNOOZE	Snooze	MEDIA DISPLAY	Display / Media
PAUSE	Pause CD	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	I<< Track Search	PRESET-	I<< / Preset-
	Track Search >>I	PRESET+	>>I / Preset+

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Pioneer/1067479-5482-telecomando-di-sostituzione-per-Pioneer-CU-DC014-AXD1088.html