| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| TV | TV | PROGRAM TV/ RADIO | TV/Radio / |
| CAPTION | Caption | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| AV MODE | AV Mode | LIST SMART | Smart / List |
| RATIO | [ ]/Ratio | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| INPUT | Input | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| LIST | --/List | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| FLASHBK | Flahsbk | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| VOL | Vol+ | + VOL | Vol+ |
| FAV | FAV | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| CH PAGE | CH/Page+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| VOL | Vol- | VOL − | Vol- |
| AUDIO | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| CH PAGE | CH/Page- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| PICTURE | Picture | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| INFO | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| SOUND | Sound | TITLE SOUND | Sound / Title |
| SETTINGS | Settings | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| | Up | | Up |
| Q.MENU | Q.Menu | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Back | Back / Return |
| Down | Down |
| Exit | Exit / Cancel / Clear |
| Sleep | Sleep / Timer |
| Stop | Stop / Hold |
| << | << / Tune- |
| Play | Play / Slow |
| Pause | Pause / Step / Freeze |
| >> | >> / Tune+ |
| . | Red / Netflix / Search |
| .. | Green / APP / Repeat |
| ∴ | Yellow / YouTube / Repeat |
| :: | Blue / Prime Video / Random |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |