Originale	Sostituto
Standby	Power
Source	AV / Input / RDS
Eject	Eject / Surround
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
[■] / Wide	Zoom / Size
0	0
Recall	Back / Return
Picture	Picture / Format
Setup	Setup / OPT / Tools

Originale	Sostituto
Tv Menu	Menu / Home
DVD Menu	D. Menu / Top
Up	Up
Left	Left
Enter	OK
Play	Play / Slow
Right	Right
Vol +	Vol +
Down	Down
PR+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
PR-	CH- / Page-
Red	Red / Netflix / Search
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
I <<	PRESET- I << / Preset-	SIZE Size	SHIFT + SIZE ZOOM Shift + Zoom /
>>I	PRESET+ >>I / Preset+	SUBPAGE Subpage	MEDIA DISPLAY Display / Media
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
[≡]/Text/Title	GOTO TEXT Text / Goto		
MIX Pause/Mix	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
STOP Stop	HOLD Stop / Hold		
REPEAT 1/All/Repeat	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /		
INFO Info	ANGLE INFO Info / Angle		
AUDIO O))/Audio	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		
SUBTITLE [...]/Subtitl	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
ANGLE Camera/Angle	SHIFT + ANGLE INFO Shift + Info / Angle		
INDEX [≡i]/Index	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
HOLD [≡+]/Hold	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /		
SLEEP Sleep	TIMER SLEEP Sleep / Timer		
MUTE Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer		
FAVORITE ♥/Favorite	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
REVEAL Reveal	LIST SMART Smart / List		