| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| AUTO | Auto | LIST SMART | Smart / List |
| P.MODE | P.Mode | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| S.MODE | S.Mode | TITLE SOUND | Sound / Title |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| NICAM | Nicam | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| -/-- | -/-- | SHIFT + -/-- GUIDE EPG | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| | Recall | RETURN BACK | Back / Return |
| LCD MENU | LCD Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| INPUT | Input | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| CH- | CH- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| CH+ | CH+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| VOL- | Vol- | VOL − | Vol- |
| VOL+ | Vol+ | + VOL | Vol+ |
| TEXT | Text | GOTO TEXT | Text / Goto |
| HOLD | Hold | HOLD | Stop / Hold |

| Originale | Sostituto | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|
| Index | D.Menu / Top | | |
| Size | Zoom / Size | | |
| EPG | Guide / EPG / -/-- | | |
| Subtitle | Subtitle / EQ | | |
| Subpage | Shift + Subtitle / EQ | | |
| Reveal | TV/Radio / | | |
| Red | Red / Netflix / Search | | |
| Green | Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Blue / Prime Video / Random | | |
| FAV | Fav / Marker / PC | | |
| FAV- | << / Tune- | | |
| FAV+ | >> / Tune+ | | |
| Lang | Audio / Lang I/II | | |
| Aspect | Shift + Picture / Format | | |
| | | | |
| | | | |