Mandis shop

Pioneer CU-XC006

Originale	Sostituto
Standby/On	Power
Sleep	Sleep / Timer
Timer	Shift + Sleep / Timer
Play CD	Play / Slow
Pause CD	Pause / Step / Freeze
-/I<< CD	I<< / Preset-
>>I/+ CD	>>I / Preset+
Stop CD	Stop / Hold
Mode CD	Display / Media
Enter CD	OK
FM/AM	TV/Radio /
Tuner -	CH- / Page-
Tuner +	CH+ / Page+
Play MD	Shift + Play /
Pause MD	Shift + Pause / Step /
-/I<< MD	Shift + I<< / Preset-
>>I/+ MD	Shift + >>I / Preset+

Originale	Sostituto
Stop MD	Shift + Stop /
Mode MD	Shift + Display / Media
Sound Scape	Shift + Sound / Title
EQ Mode	Subtitle / EQ
Vol+	Vol+
Music Up	AV / Input / RDS
Sound Scape	Sound / Title
Vol-	Vol-

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Pioneer/1067680-82709-telecomando-di-sostituzione-per-Pioneer-CU-XC006.html