| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| I/⏻ | Power | ⏻ | Power |
| ►II | Play | SLOW ► | Play / Slow |
| ►II | Pause | STEP-FREEZE II | Pause / Step / Freeze |
| ■ | Stop | HOLD ■ | Stop / Hold |
| ◄◄ | << | TUNE- ◄◄ | << / Tune- |
| ►► | >> | TUNE+ ►► | >> / Tune+ |
| TUNE− ⏮ | I<<</Tune- | PRESET- ⏮ | I<< / Preset- |
| TUNE+ ⏭ | >>I/Tune+ | PRESET+ ⏭ | >>I / Preset+ |
| BASS BOOST | Bass Boost | TITLE SOUND | Sound / Title |
| FUNCTION AUDIO IN | Audio In | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| FM MODE | FM Mode | PROGRAM TV/ RADIO | TV/Radio / |
| OPTIONS | Options | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| ☼ | ☼ | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| TUNING MODE | Tuning Mode | GOTO TEXT | Text / Goto |
| TUNER MEMORY | Tuner Memory | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| TIMER MENU | Timer Menu | HOME MENU | Menu / Home |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| ▲ | Up/Folder+ | ▲ | Up |
| ◄ | Left | ◄ | Left |
| ✥ | OK | OK | OK |
| ► | Right | ► | Right |
| CLEAR | Clear | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| ▼ | Down/Folder- | ▼ | Down |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back / Return |
| VOLUME + | Vol+ | + VOL | Vol+ |
| PLAY MODE | Play Mode | LIST SMART | Smart / List |
| + BASS | Bass+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| − | Vol- | VOL − | Vol- |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| BASS − | Bass- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| CD | CD | CD-STB 3 | 3 |
| TUNER | Tuner | TUNER 6 | 6 |
| USB | USB | USB 8 | 8 |
| BLUETOOTH | Bluetooth | BLUETOOTH 9 | 9 |

| Originale | Sostituto | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|
| REPEAT Repeat | APP REPEAT Green / APP / Repeat | | |
| + TREBLE Treble+ | SHIFT + ▲ Shift + Up | | |
| TREBLE − Treble- | SHIFT + ▼ Shift + Down | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |