Originale		Sostituto	
	Power		Power
	[=]	GOTO TEXT	Text / Goto
ENTER	Enter	OK	OK
VOL	Vol+	+ VOL	Vol+
PROG	Prog+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol-	VOL −	Vol-
	Prog-	CH PAGE −	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SEARCH MODE -/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Originale		Sostituto	
0	0	HDMI - SAT 0	0
SHUFFLE	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
PROGRAM	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
AUDIO CHANGE	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
ANGLE CHANGE	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /

Originale		Sostituto	
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
I/⏻	Power	⏻	Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
WIDE MODE	Wide Mode	SIZE ZOOM	Zoom / Size
TV/VIDEO	Tv/Video	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
SEARCH MODE -/--	-/--/Search Mode	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Originale		Sostituto	
TIME	Time	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SHUFFLE	Red/Shuffle	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
PROGRAM	Green/Program	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
A↔B	A-B	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
AUDIO CHANGE	Yellow/Audio	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
ANGLE CHANGE	Blue/Angle	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
SUBTITLE CHANGE	[=]/Subtitle	GOTO TEXT	Text / Goto
SUBTITLE ON/OFF	Subtitle On/Off	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
AV CENTER	AV Center	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
STEP	<II Step	SHIFT + ◀	Shift + Left
STEP	Step II>	SHIFT + ▶	Shift + Right
SLOW	<I Slow	CH PAGE −	CH- / Page-
SLOW	Slow I>	+ CH PAGE	CH+ / Page+
AV VOL	AV Vol+	+ VOL	Vol+
PREV	I<</Prev	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
NEXT	>>I/Next	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
SC << Scan	TUNE- << / Tune-		
CAN >> Scan	TUNE+ >> / Tune+		
AV Vol-	VOL Vol-		
PLAY Play	SLOW Play / Slow		
PAUSE Pause	STEP - FREEZE Pause / Step / Freeze		
STOP Stop	HOLD Stop / Hold		
SET UP Set Up	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /		
TITLE Title	TITLE SOUND Sound / Title		
DVD MENU DVD Menu	TOP MENU D.MENU D.Menu / Top		
RETURN Return	RETURN BACK Back / Return		
TV/DVD Tv/DVD	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO Shift + TV/Radio / Program		
Up	Up		
Left	Left		
ENTER Enter	OK OK		
Right	Right		
Down	Down		