Originale		Sostituto	
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
WIDE	Wide	FORMAT PICTURE	Picture / Format
POWER	Power	⏻	Power
THEATER	Theater	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
◄II/◄I ◄◄	<<</<II/<I	TUNE- ◄◄	<< / Tune-
PLAY ►	Play	SLOW ►	Play / Slow
I►/II► ►►	I>/II>/>>	TUNE+ ►►	>> / Tune+
SYNC MENU	Sync Menu	SHIFT +	MEDIA DISPLAY — Shift + Display / Media
PREV ⏮	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
STOP ■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
NEXT ⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
i-MANUAL	i-Manual	GOTO TEXT	Text / Goto
SCENE	Scene	SHIFT +	PC FAV MARKER — Shift + Fav / Marker / PC
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
MENU	Menu BD/DVD	SHIFT +	TOP MENU D.MENU — Shift + D.Menu / Top Menu
CC/ SUBTITLE	CC/Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
WIDGETS	Internet Widgets	SHIFT +	LIST SMART — Shift + Smart / List

Originale		Sostituto	
VIDEO	Internet Video	SURROUND ⏏	Eject / Surround
QRIOCITY	Qriocity	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
FAVORITES	Favorites	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Up	▲	Up
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Left	◄	Left
✥	OK	OK	OK
	Right	►	Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down	▼	Down
OPTIONS	Options	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
HOME MENU	Home/Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Originale		Sostituto	
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
.	.	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI - SAT 0	0
ENT	ENT	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
VOL +	Vol+	+ VOL	Vol+
CH +	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
-	Vol-	VOL –	Vol-
–	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-

Originale		Sostituto	
JUMP	Jump	SIZE ZOOM	Zoom / Size

Originale		Sostituto	
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
POWER	Power		Power
<<I/<II		TUNE-	<< / Tune-
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
II>/I>/>>		TUNE+	>> / Tune+
PREV	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
NEXT	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
DVD MENU	Menu BD/DVD	FORMAT PICTURE	Picture / Format
FAVORITES	Favorites	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Up		Up
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right

Originale		Sostituto	
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
OPTIONS	Options	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
HOME MENU	Home/Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Originale		Sostituto	
·	·	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI - SAT 0	0
ENT	ENT	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
VOL +	Vol+	+ VOL	Vol+
CH +	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
-	Vol-	VOL −	Vol-
−	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-

Originale	Sostituto

Originale		Sostituto	
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
POWER	Power		Power
DVD MENU	Menu BD/DVD	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
FAVORITES	Favorites	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Up		Up
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
HOME MENU	Home/Menu	HOME MENU	Menu / Home
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4

Originale		Sostituto	
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
•	·	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI - SAT 0	0
ENT	ENT	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
VOL +	Vol+	+ VOL	Vol+
CH +	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
-	Vol-	VOL −	Vol-
–	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
JMP	Jump	FORMAT PICTURE	Picture / Format

Originale		Sostituto	
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
POWER	Power		Power
<<I/<II		TUNE-	<< / Tune-
II>/I>/>>		TUNE+	>> / Tune+
PREV	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
NEXT	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
DVD MENU	Menu BD/DVD	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Up		Up
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
HOME MENU	Home/Menu	HOME MENU	Menu / Home
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3

Originale		Sostituto	
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
ENT	ENT	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
VOL +	Vol+	+ VOL	Vol+
	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
-	Vol-	VOL −	Vol-