Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	OK	OK
Mute	Mute / Dimmer	Right	Right
Play	Play / Slow	Exit	Exit / Cancel / Clear
Pause	Pause / Step / Freeze	Down	Down
<<	<< / Tune-	Recall	Back / Return
>>	>> / Tune+	Vol +	Vol +
I <<	I << / Preset-	CH+	CH+ / Page+
>>I	>>I / Preset+	Vol -	Vol -
Lan/Audio	Audio / Lang I/II	Auto	Display / Media
Subtitle	Subtitle / EQ	CH-	CH- / Page-
Zoom	Zoom / Size	1	1
Tv/Radio	TV/Radio /	2	2
Text	Text / Goto	3	3
Menu	Menu / Home	4	4
Up	Up	5	5
Info	Info / Angle	6	6
Left	Left	7	7

Originale		Sostituto	
	8		8
	9		9
	EPG		Guide / EPG / -/--
	0		0
	FAV		Fav / Marker / PC
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	VCR		Shift + 4

Originale	Sostituto