Mandis shop

Hisense EN3A38

Originale	Sostituto
Power	Power
FPay	Shift + Blue / Prime
Netflix	Shift + Red / Netflix /
Google Play	Zoom / Size
Rakuten Tv	TV/ Radio /
Spotify	Audio / Lang I/II
←	Back / Return
Home	Menu / Home
Vol +	Vol +
Up	Up
CH+	CH+ / Page+
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Vol -	Vol -
Down	Down
CH-	CH- / Page-

Originale	Sostituto
Recall	Fav / Marker / PC
Mute	Mute / Dimmer
*	Setup / OPT /
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
>>	>> / Tune+
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		