Mandis shop

Thomson MIC200BT

Originale		Sostituto	
	Power		Power
MODE	Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
EJECT	Eject	SURROUND	Eject / Surround
ALARM	Alarm	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CLOCK	Clock	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
SLEEP SNOOZE	Sleep/Snooze	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
VOL +	Vol+	VOL +	Vol+
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
VOL –	Vol-	VOL –	Vol-
PROG PRESET	Prog/Preset	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
EQ	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Originale		Sostituto	
ST	ST	TITLE SOUND	Sound / Title
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Thomson/1067950-97191-telecomando-di-sostituzione-per-Thomson-MIC200BT-MIC200IBT.html