Mandis shop

# Sony RM-PJ7

| Originale | | Sostituto | | Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Standby | | Power | | PIC Muting | | Zoom / Size |
| | Input | | AV / Input / RDS | | D.Zoom- | | CH- / Page- |
| | Apa | | Smart / List | | Volume- | | Vol - |
| | Eco Mode | | Text / Goto | | Freeze | | Pause / Step / Freeze |
| | Menu | | Menu / Home | | | | Mute / Dimmer |
| | Reset | | Exit / Cancel / Clear | | | | |
| | Up | | Up | | | | |
| | Left | | Left | | | | |
| | Enter | | OK | | | | |
| | Right | | Right | | | | |
| | Down | | Down | | | | |
| | Return | | Back / Return | | | | |
| | Aspect | | Picture / Format | | | | |
| | Keystone | | Setup / OPT / | | | | |
| | Pattern | | D.Menu / Top | | | | |
| | D.Zoom+ | | CH+ / Page+ | | | | |
| | Volume+ | | Vol + | | | | |

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Sony/1661366/telecomando-sostituzione-per-Sony-RM-PJ7-49221.htm