Originale	Sostituto
Mute	Mute / Dimmer
Power	Power
Find	Shift + Red / Netflix /
Windows	Display / Media
IPTV	Smart / List
V. Mode	Picture / Format
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
EPG	Guide / EPG / -/--
0	0

Originale	Sostituto
i	Info / Angle
Page Up	CH+ / Page+
Mouse	D. Menu / Top
Vol +	Vol +
Page Down	CH- / Page-
Home	Shift + Menu /
Vol -	Vol -
<<	<< / Tune-
Up	Up
>>	>> / Tune+
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Menu	Menu / Home
Down	Down
Back	Back / Return
Red	Red / Netflix / Search

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Green	APP / REPEAT — Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube / REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video / RANDOM — Blue / Prime Video / Random		
Group	PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio /		
♥	SHIFT + PC FAV MARKER — Shift + Fav / Marker / PC		
Recall	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC		
F1	GOTO TEXT — Text / Goto		
Rec	REC MODE — Rec / Rec Mode		
Play	SLOW — Play / Slow		
Pause	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze		
Stop	HOLD — Stop / Hold		