Mandis shop

bomaker Tapio I

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	-	Down
Mute	Mute / Dimmer	3D	3
BT	9	BT Ex	AV / Input / RDS
BT	Red / Netflix / Search	General	Smart / List
Optical	Green / APP / Repeat	Reset	Exit / Cancel / Clear
USB	8	Treble	Setup / OPT /
USB	Yellow / YouTube / Repeat	Voice	Audio / Lang I/II
Line In	Blue / Prime Video / Random	Treble+	CH+ / Page+
+	Up	Treble-	CH- / Page-
+	Vol +		
I <<	I << / Preset-		
I <<	Left		
Play/Pause	Play / Slow		
Play/Pause	OK		
>>I	>>I / Preset+		
>>I	Right		
-	Vol -		

https://tutti-i-telecomando.it/bomaker/1035-974-telecomando-sostituzione-per-bomaker-tapio-i.html