| Originale | Sostituto | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Right | Right |
| Mute | Mute / Dimmer | Down | Down |
| Play | Play / Slow | Vol + | Vol + |
| Stop | Stop / Hold | [-O-]/Active Control | Smart / List |
| Rec | Rec / Rec Mode | P+ | CH+ / Page+ |
| << | << / Tune- | Vol - | Vol - |
| >> | >> / Tune+ | P- | CH- / Page- |
| [<>] | Picture / Format | 1 | 1 |
| >I< | D.Menu / Top | 2 | 2 |
| [1I2] | Setup / OPT / | 3 | 3 |
| [≡] | Text / Goto | 4 | 4 |
| Source | AV / Input / RDS | 5 | 5 |
| Menu | Menu / Home | 6 | 6 |
| Up | Up | 7 | 7 |
| [i+] | Info / Angle | 8 | 8 |
| Left | Left | 9 | 9 |
| OK | OK | Guide | Guide / EPG / -/-- |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| 0 | 0 |
| P<P | Fav / Marker / PC |
| Red | Red / Netflix / Search |
| Green | Green / APP / Repeat |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| Blue | Blue / Prime Video / Random |
| Power AMP | Shift + Power |
| Mute AMP | Shift + Mute / Dimmer |
| << AMP | Shift + << / |
| >> AMP | Shift + >> / |
| [ ≡] AMP | Shift + Text / |
| Menu AMP | Shift + Menu / |
| Up AMP | Shift + Up |
| Left AMP | Shift + Left |
| OK AMP | Shift + OK |
| Right AMP | Shift + Right |
| Down AMP | Shift + Down |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Vol + AMP | Shift + Vol + |
| P+ AMP | Shift + CH+ / |
| Vol - AMP | Shift + Vol - |
| P- AMP | Shift + CH- / |
| 1 AMP | Shift + 1 |
| 2 AMP | Shift + 2 |
| 3 AMP | Shift + 3 |
| 4 AMP | Shift + 4 |
| 5 AMP | Shift + 5 |
| 6 AMP | Shift + 6 |
| 7 AMP | Shift + 7 |
| 8 AMP | Shift + 8 |
| 9 AMP | Shift + 9 |
| Guide AMP | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| 0 AMP | Shift + 0 |
| P<P AMP | Shift + Fav / Marker / PC |

| Originale | Sostituto | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|
| Power | Power | P- | CH- / Page- |
| Guide | Guide / EPG / -/-- | 1 | 1 |
| Source | AV / Input / RDS | 2 | 2 |
| >I < | D. Menu / Top | 3 | 3 |
| [1I 2] | Setup / OPT / | 4 | 4 |
| [i +] | Info / Angle | 5 | 5 |
| Up | Up | 6 | 6 |
| Left | Left | 7 | 7 |
| OK | OK | 8 | 8 |
| Right | Right | 9 | 9 |
| Down | Down | 0 | 0 |
| [≡] | Text / Goto | P<P | Fav / Marker / PC |
| Menu | Menu / Home | << | << / Tune- |
| Vol + | Vol + | Stop | Stop / Hold |
| Mute | Mute / Dimmer | Play | Play / Slow |
| P+ | CH+ / Page+ | >> | >> / Tune+ |
| Vol - | Vol - | [<>] | Picture / Format |

| Originale | Sostituto | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|
| [-O-]/Active Control | Smart / List | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Originale | Sostituto | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Down | Down |
| Mute | Mute / Dimmer | Vol + | Vol + |
| Play | Play / Slow | [-O-]/Active Control | Smart / List |
| Stop | Stop / Hold | P+ | CH+ / Page+ |
| Rec | Rec / Rec Mode | Vol - | Vol - |
| << | << / Tune- | P- | CH- / Page- |
| >> | >> / Tune+ | 1 | 1 |
| [<>] | Picture / Format | 2 | 2 |
| >I< | D. Menu / Top | 3 | 3 |
| [1I2] | Setup / OPT / | 4 | 4 |
| Source | AV / Input / RDS | 5 | 5 |
| Menu | Menu / Home | 6 | 6 |
| Up | Up | 7 | 7 |
| [i+] | Info / Angle | 8 | 8 |
| Left | Left | 9 | 9 |
| OK | OK | 0 | 0 |
| Right | Right | P<P | Fav / Marker / PC |

| Originale | Sostituto | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|
| Red | NETFLIX SEARCH: Red / Netflix / Search | Right VCR | SHIFT + ▶: Shift + Right |
| Green | APP REPEAT: Green / APP / Repeat | Down VCR | SHIFT + ▼: Shift + Down |
| Yellow | YouTube REPEAT A-B: Yellow / YouTube / Repeat | P+ VCR | SHIFT + CH PAGE +: Shift + CH+ / |
| Blue | Prime Video RANDOM: Blue / Prime Video / Random | P- VCR | SHIFT + CH PAGE −: Shift + CH- / |
| Power VCR | SHIFT + ⏻: Shift + Power | 1 VCR | SHIFT + TV 1: Shift + 1 |
| Play VCR | SHIFT + SLOW ▶: Shift + Play / | 2 VCR | SHIFT + DVD 2: Shift + 2 |
| Stop VCR | SHIFT + HOLD ■: Shift + Stop / | 3 VCR | SHIFT + CD-STB 3: Shift + 3 |
| Rec VCR | SHIFT + REC MODE ●: Shift + Rec / Rec Mode | 4 VCR | SHIFT + VIDEO 4: Shift + 4 |
| << VCR | SHIFT + TUNE- ◀◀: Shift + << / | 5 VCR | SHIFT + TAPE 5: Shift + 5 |
| >> VCR | SHIFT + TUNE+ ▶▶: Shift + >> / | 6 VCR | SHIFT + TUNER 6: Shift + 6 |
| >I < VCR | SHIFT + TOP MENU D.MENU: Shift + D.Menu / Top Menu | 7 VCR | SHIFT + AUX-HDD 7: Shift + 7 |
| Source VCR | SHIFT + RDS AV INPUT: Shift + AV / Input / RDS | 8 VCR | SHIFT + USB 8: Shift + 8 |
| Menu VCR | SHIFT + HOME MENU: Shift + Menu / | 9 VCR | SHIFT + BLUETOOTH 9: Shift + 9 |
| Up VCR | SHIFT + ▲: Shift + Up | 0 VCR | SHIFT + HDMI-SAT 0: Shift + 0 |
| [i +] VCR | SHIFT + ANGLE INFO: Shift + Info / Angle | P<P VCR | SHIFT + PC FAV MARKER: Shift + Fav / Marker / PC |
| Left VCR | SHIFT + ◀: Shift + Left | | |
| OK VCR | SHIFT + OK: Shift + OK | | |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Power | Power |
| Guide | Guide / EPG / -/-- |
| >I < | D. Menu / Top |
| [i +] | Info / Angle |
| Up | Up |
| Left | Left |
| Right | Right |
| Down | Down |
| Vol + | Vol + |
| Mute | Mute / Dimmer |
| P+ | CH+ / Page+ |
| Vol - | Vol - |
| P- | CH- / Page- |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0 | 0 |
| P<P | Fav / Marker / PC |
| << | << / Tune- |
| Stop | Stop / Hold |
| Play | Play / Slow |
| >> | >> / Tune+ |