Originale		Sostituto	
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
PL	PL	ANGLE INFO	Info / Angle
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TV-SAT	TV- SAT	MEDIA DISPLAY	Display / Media
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
– STE	Step-	CH PAGE –	CH- / Page-
STEP +	Step+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
CHAN	Chan	LIST SMART	Smart / List

Originale		Sostituto	
– SOU	Sound-	VOL –	Vol -
OUND +	Sound+	+ VOL	Vol +
SETUP	Set up	OPT-TOOLS SETUP	Set up / OPT /
– TU	Tune-	TUNE-	<< / Tune-
UNE +	Tune+	TUNE+	>> / Tune+
STORE	Store	REC MODE	Rec / Rec Mode
OFF	Off		Power

Originale		Sostituto	
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
PL	PL	ANGLE INFO	Info / Angle
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TV-SAT	TV- SAT	MEDIA DISPLAY	Display / Media
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
– STEP	Step-	CH PAGE –	CH- / Page-
STEP +	Step+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
CHAN	Chan	LIST SMART	Smart / List

Originale		Sostituto	
– SOUND	Sound-	VOL –	Vol -
SOUND +	Sound+	+ VOL	Vol +
SETUP	Set up	OPT-TOOLS SETUP	Set up / OPT /
– TUNE	Tune-	TUNE-	<< / Tune-
TUNE +	Tune+	TUNE+	>> / Tune+
STORE	Store	REC MODE	Rec / Rec Mode
OFF	Off		Power