Originale	Sostituto
POWER	Power
MUTE	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
-/--	Shift + Guide / EPG / -/--
0	0
RECALL	Back / Return
RED	Red / Netflix / Search
GREEN	Green / APP / Repeat
YELLOW	Yellow / YouTube / Repeat

Originale	Sostituto
BLUE	Blue / Prime Video / Random
MENU	Menu / Home
VOL+	Vol+
CH+	CH+ / Page+
INFO	Info / Angle
VOL-	Vol-
CH-	CH- / Page-
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
PLAY/PAUSE	Play / Slow
PLAY/PAUSE	Pause / Step / Freeze
STOP	Stop / Hold
UP	Up
LEFT	Left
OK	OK
RIGHT	Right
EPG	Guide / EPG / -/--

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
DOWN	Down		
EXIT	Exit / Cancel / Clear		
FORMAT	Picture / Format		
AUDIO	Audio / Lang I/II		
TEXT	Text / Goto		
PIP	Display / Media		
Timer	SHIFT + TIMER SLEEP — Shift + Sleep / Timer		
zzZ	TIMER SLEEP — Sleep / Timer		