Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
PWR On/Off	Power	Radio	TV/Radio /
Mute	Mute / Dimmer	Sys/Serv	D.Menu / Top
H/V Play	Play / Slow	Scan/Setup	Setup / OPT /
Dec/Pause	Pause / Step / Freeze	Text	Text / Goto
	Stop / Hold	P.lock	AV / Input / RDS
East	Rec / Rec Mode	Menu	Menu / Home
Lang./Rewind	<< / Tune-	Menu Up	Up
LNB F.Forward	>> / Tune+	Info	Info / Angle
Interat	I<< / Preset-	Menu Left	Left
+	>>I / Preset+	OK Enter	OK
De-emph	Sound / Title	Menu Right	Right
50j 17	Audio / Lang I/II	Exit	Exit / Cancel / Clear
Subt.List	Subtitle / EQ	Menu Down	Down
Navi Mode	Eject / Surround	Swap	Back / Return
Alt/16:9	Picture / Format	Volume+	Vol +
Wh	Zoom / Size	TV	Smart / List
Sleep Timer	Sleep / Timer	CH/Page+	CH+ / Page+

Originale	Sostituto
Volume-	VOL – Vol -
Display	MEDIA DISPLAY Display / Media
CH/Page-	CH PAGE – CH- / Page-
1. ?	TV 1 1
2abc	DVD 2 2
3def	CD - STB 3 3
4ghi	VIDEO 4 4
5jkl	TAPE 5 5
6mno	TUNER 6 6
7pqrm	AUX - HDD 7 7
8tuv	USB 8 8
9wxyz	BLUETOOTH 9 9
Guide Pilote	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--
0/10	HDMI - SAT 0 0
FAV Pref.	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat

Originale	Sostituto
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
On/Off	SHIFT + Power Shift + Power
Freeze	SHIFT + STEP - FREEZE Shift + Pause / Step /
	SHIFT + HOLD Shift + Stop /
Tune-	SHIFT + TUNE- << / Shift + << /
Tune+	SHIFT + TUNE+ >> / Shift + >> /
Aft/Caf	SHIFT + TOP MENU D.MENU Shift + D. Menu / Top Menu
Auth./DISEQC	SHIFT + HOME MENU Shift + Menu /
Help	SHIFT + ANGLE INFO Shift + Info / Angle
View	SHIFT + OK Shift + OK
Clear	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL Shift + Exit / Cancel / Clear
Copy/Delete	SHIFT + LIST SMART Shift + Smart / List
CH+	SHIFT + CH PAGE + CH+ /
Erase	SHIFT + MEDIA DISPLAY Shift + Display / Media
CH-	SHIFT + CH PAGE – CH- /
Video	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
App	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /		