Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	TV	Shift + 1
1	1	Up / P+	Shift + Up
2	2	Up / P+	Up
3	3	AV	AV / Input / RDS
4	4	Left / V-	Left
5	5	Left / V-	Shift + Left
6	6	Menu	Menu / Home
7	7	Menu	Shift + Menu /
8	8	Right / V+	Right
9	9	Right / V+	Shift + Right
Mute	Mute / Dimmer	S / M / D	Exit / Cancel / Clear
0	0	Down / P-	Shift + Down
16:9	Picture / Format	Down / P-	Down
Red	Red / Netflix / Search	Recall	Back / Return
Green	Green / APP / Repeat	Recall	Shift + Back / Return
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	i	Info / Angle
Blue	Blue / Prime Video / Random	≡o	Subtitle / EQ

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
	≡i	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle		
PP	PP	TITLE SOUND	Sound / Title		
	≡	GOTO TEXT	Text / Goto		
	/ ≡	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
	Hold	HOLD	Stop / Hold		
	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
	≡X	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
	≡?	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		