| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| POWER | POWER | Power | Power |
| SOURCE | SOURCE | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| DVD CARD USB | DVD/CARD/USB | LIST SMART | Smart / List |
| MUTE | MUTE | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| 10+ | 10+ | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| GOTO | GOTO | GOTO TEXT | Text / Goto |
| SUBTITLE | SUBTITLE | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| ANGLE | ANGLE | ANGLE INFO | Info / Angle |
| AUDIO | AUDIO | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| PBC | PBC | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| TITLE | TITLE | TITLE SOUND | Sound / Title |
| ▲ | UP | ▲ | Up |
| ■ | STOP | HOLD ■ | Stop / Hold |
| ▶II | PLAY/PAUSE | SLOW ▶ | Play / Slow |
| ◀ | LEFT | ◀ | Left |
| ENTER | ENTER | OK | OK |
| ▶ | RIGHT | ▶ | Right |
| MODE | MODE | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| SETUP | SETUP | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| ▼ | DOWN | ▼ | Down |
| ZOOM | ZOOM | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| MENU | MENU | HOME MENU | Menu / Home |
| REPEAT | REPEAT | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| AB | A-B | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |

| Originale | Sostituto | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|
| I<< | I<< / Preset- | | |
| >>I | >>I / Preset+ | | |
| PROGRAM | TV/Radio / | | |
| DISPLAY | Display / Media | | |
| << | << / Tune- | | |
| >> | >> / Tune+ | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |