Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
MENÚ	Menu	HOME MENU	Menu / Home
0	0	HDMI - SAT 0	0
GUÍA	Guia	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
V+	Vol+	+ VOL	Vol+
	↑	TUNE+	>> / Tune+
C+	C+	+ CH PAGE	CH+ / Page+

Originale		Sostituto	
V-	Vol-	VOL −	Vol-
	↓	TUNE-	<< / Tune-
C-	C-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Up		Up
	Left		Left
OK OPC	OK/OPC	OK	OK
	Right		Right
SALIR	Salir	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	"	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	[=]	GOTO TEXT	Text / Goto
	←	RETURN BACK	Back / Return
FAV+	Red/Fav+	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
RADIO/TV	Green/Radio/TV	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
AYUDA A	Yellow/Ayuda	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
ACEPTAR Blue/Aceptar	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		