# Mandis shop

# Aiwa RC-CD502

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| | Open/Close | | Eject / Surround |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| +10 | +10 | GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| | Play | SLOW | Play / Slow |
| | Pause | STEP - FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| | << Tuning | TUNE- | << / Tune- |
| | I<< Skip | PRESET- | I<< / Preset- |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| | Skip >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| | Tuning >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| BAND | Band | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| FM MODE | FM Mode | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| REPEAT | Repeat | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| CANCEL | Cancel | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| EQ | EQ | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| SET | Set | HOME MENU | Menu / Home |

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Aiwa/1064923-25545-telecomando-di-sostituzione-per-Aiwa-RC-CD502.html