Mandis shop

Aiwa RC-TN520EX

Originale	Sostituto
Timer	SHIFT + TIMER SLEEP — Shift + Sleep / Timer
Sleep	TIMER SLEEP — Sleep / Timer
Clock	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /
Edit/Remain	SIZE ZOOM — Zoom / Size
PRGM	PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio /
Random	SHIFT + Prime Video RANDOM — Shift + Blue / Prime
Repeat / Mono	SHIFT + APP REPEAT — Shift + Green / APP /
Disc Direct Play 1	Left
Disc Direct Play 2	Up
Disc Direct Play 3	Right
Open/Close	SURROUND — Eject / Surround
1	TV 1 — 1
2	DVD 2 — 2
3	CD-STB 3 — 3
4	VIDEO 4 — 4
5	TAPE 5 — 5
6	TUNER 6 — 6

Originale	Sostituto
7	AUX-HDD 7 — 7
8	USB 8 — 8
9	BLUETOOTH 9 — 9
0	HDMI-SAT 0 — 0
+10	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--
BBE	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II
MANU GEQ	CH PAGE − — CH- / Page-
Karaoke	GOTO TEXT — Text / Goto
T-BASS	TITLE SOUND — Sound / Title
GEQ PRGM	+ CH PAGE — CH+ / Page+
GEQ PRGM	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ
DSP PRGM	LIST SMART — Smart / List
CD	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search
CD	SHIFT + CD-STB 3 — Shift + 3
<> Direction	SLOW — Play / Slow
Video/AUX	SHIFT + VIDEO 4 — Shift + 4
Video/AUX	APP REPEAT — Green / APP / Repeat

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Video/AUX	SHIFT + AUX-HDD 7 — Shift + 7		
I<<</Down/<<	TUNE- — << / Tune-		
I<<</Down/<<	PRESET- — I<< / Preset-		
>>/Up/>>I	PRESET+ — >>I / Preset+		
>>/Up/>>I	TUNE+ — >> / Tune+		
Tuner/Band	YouTube / REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Tuner/Band	SHIFT + TUNER 6 — Shift + 6		
Rec/Rec Mute	REC MODE — Rec / Rec Mode		
Stop	HOLD — Stop / Hold		
Pause	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze		
Tape/Deck 1/2	SHIFT + TAPE 5 — Shift + 5		
Tape/Deck 1/2	Prime Video / RANDOM — Blue / Prime Video / Random		
Power	Power		
Volume Down	VOL − — Vol-		
Volume Up	VOL + — Vol+		