Originale	Sostituto
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Text	Text / Goto
Recall / S.Page	Back / Return
Index / PVR List	Smart / List
Reveal / Rec	Rec / Rec Mode
Zoom / T.Shift	Zoom / Size

Originale	Sostituto
Hold / Auto	SHIFT + HOLD Shift + Stop /
Hold / Auto	D.Menu / Top
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Vol +	Vol+
Vol -	Vol-
I - II	Audio / Lang I/II
Source	AV / Input / RDS
CH +	CH+ / Page+
Freeze	SHIFT + STEP - FREEZE Shift + Pause / Step /
CH -	CH- / Page-
Sleep	Sleep / Timer
Menu	Menu / Home
Exit	Exit / Cancel / Clear
DTV / Radio	TV/Radio / Program

Originale	Sostituto
Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE Shift + Picture / Format
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
P.Mode	FORMAT PICTURE Picture / Format
S.Mode	TITLE SOUND Sound / Title
Media	MEDIA DISPLAY Display / Media
Info	ANGLE INFO Info / Angle
Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ
Play / Pause	SLOW Play / Slow
I<<	PRESET- I<< / Preset-
Play / Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze
>>I	PRESET+ >>I / Preset+
Stop	HOLD Stop / Hold
<<	TUNE- << / Tune-

Originale	Sostituto
>>	TUNE+ >> / Tune+
Slow / FAV	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC
A-B / Fav -	SHIFT + YouTube REPEAT A-B Shift + Yellow / YouTube /
Repeat / Fav +	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /
Repeat / Fav +	SHIFT + Shift + Up
A-B / Fav -	SHIFT + Shift + Down

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	8	8
Freeze	Pause / Step / Freeze	9	9
Swap	Back / Return	0	0
PIP	Eject / Surround	Vol+	Vol+
I-II	Audio / Lang I/II	Jump	Setup / OPT /
FAV.CH	Fav / Marker / PC	ENT	Smart / List
[≡]	Text / Goto	Vol-	Vol-
Mute	Mute / Dimmer	Info	Info / Angle
Sleep	Sleep / Timer	Source	AV / Input / RDS
P.Size	Zoom / Size	CH+	CH+ / Page+
1	1	Ch-	CH- / Page-
2	2	Exit	Exit / Cancel / Clear
3	3	Menu	Menu / Home
4	4	Up	Up
5	5	Left	Left
6	6	OK	OK
7	7	Right	Right

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Down	Down		
S.Mode	Sound / Title		
P.Mode	Picture / Format		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
[≡i]	Display / Media		
[≡?]	Play / Slow		
[≡↕]	D.Menu / Top		
[≡▯]	Stop / Hold		