Originale	Sostituto
Power	Power
Eject	Eject
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
-/-- / +10	SHIFT + GUIDE — Shift + Guide
Recall	Back
Mute	Mute
P.Mode	Format
S.Mode	SHIFT + DUAL — Shift + Dual

Originale	Sostituto
Sleep	Sleep
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Audio DVD /	Dual
USB / Card	Media
Aspect	3D
Info	Info
Source	AV
Menu / Exit	Menu
Rec	Rec
Subtitle	Subt
DVD Setup	Smart
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Enter	Ok

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Red / Program	Red	Teletext	Text
Green / Goto	Green	Tv/Radio	TV/R
Yellow / Angle	Yellow	Cancel	Exit
Blue / Slow	Blue	Still	Options
Canales / Repeat	List		
FAV / AB	Pre Ch		
FAV +	Ch +		
FAV -	Ch -		
EPG / DVD	Guide		
Play	Play		
Pause / Mix	Pause		
<< / Index	<<		
>> / Size	>>		
Stop / Clock	Stop		
I<< / Hold	I<<		
>>I / Subpage	>>I		
Reveal	D. Menu		