Originale		Sostituto	
MUTE	Mute	MUTE	Mute
	Power		Power
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
LANGUAGE	Language	SOUND DUAL	Dual
OPEN/ CLOSE	Open / Close	ZOOM	Eject
ANGLE	Angle	PICTURE FORMAT	Format
PROG	Prog	PROG SLEEP	Sleep
TITLE	Title	DISC NAV LIST	List
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol -	VOL -	Vol -
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
PLAY/ PAUSE	Play / Pause	PLAY MODE	Play
PLAY/ PAUSE	Play / Pause		Pause
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right

Originale		Sostituto	
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
STOP	Stop		Stop
L/R	L / R	ECO 3D	3D
1	1	1	1
2	2	2	2
GOTO	Goto	APP MEDIA	Media
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10+	10+	-/-- GUIDE	Guide
0	0	0	0
REV	<< Rev		<<

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
FWD >> Fwd	>>		
PREV I<< Prev	I<<		
NEXT >>I Next	>>I		
DISPLAY Display	DISPLAY INFO Info		
SLOW Slow	SHIFT + PLAY MODE Shift + Play		
STEP Step	SHIFT + Shift + Pause		
PBC PBC	HOME SMART Smart		
ZOOM Zoom	SHIFT + ZOOM Shift + Eject		
REPEAT Repeat	REPEAT TEXT Text		
A-B A - B	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text		
VIDEO/ MODE Video / Mode	SEARCH TV/R TV/R		