Mandis shop

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Up / CH+	Ch +
Mute	Mute	Down / CH-	Down
1	1	Down / CH-	Ch -
2	2	Right / Vol +	Right
3	3	Right / Vol +	Vol +
4	4	Left / Vol -	Left
5	5	Left / Vol -	Vol -
6	6	[≡i]	Info
7	7	Mix	Shift + Text
8	8	Brightness	Shift + 1
9	9	Contrast	Shift + 2
0	0	Color	Shift + 3
AV	AV	Menu	Menu
-/--	Guide	Red	Red
TV TX	Text	Green	Green
OK	Ok	Yellow	Yellow
Up / CH+	Up	Blue	Blue

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
STOP	Stop	■	Stop		
REVEAL	Reveal	PLAY MODE ▶	Play		
UPDATE	Update	❚❚	Pause		
CLOCK	Clock	SETTINGS OPT	Options		
SUB	Sub	AD SUBT	Subt		
DOUBLE	Double	SOUND DUAL	Dual		
A B	Stereo A B	⏮	I <<		
	Stereo Sol	«	<<		
	Stereo Fa	»	>>		
	Stereo ◣◢	⏭	>>I		
PS	Stereo PS	DISC NAV LIST	List		