Mandis shop

Benq DV3250

Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
ASPECT	Aspect	PICTURE FORMAT	Format
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
BACKLIGHT	Backlight	HOME SMART	Smart
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
MUTE	Mute	MUTE	Mute
VOL	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL	Vol-	VOL −	Vol -
CH	CH+	+ CH	Ch +
CH	CH-	CH −	Ch -
1	1	1	1

Originale		Sostituto	
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
100	100	-/-- GUIDE	Guide
RTN	RTN	RETURN BACK	Back

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Benq/1061585-93334-telecomando-di-sostituzione-per-Benq-DV3250.html