Mandis shop

# Blaupunkt BLFRMC0009N

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Power | Power |
| Mute | Mute / Dimmer |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0 | 0 |
| Tv Guide | Guide / EPG / -/-- |
| Recall | Shift + Back / Return |
| Picture | Picture / Format |
| Sound | Sound / Title |
| Source | AV / Input / RDS |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Vol+ | Vol+ |
| Vol- | Vol- |
| CH+ | CH+ / Page+ |
| CH- | CH- / Page- |
| Menu | Menu / Home |
| Exit | Exit / Cancel / Clear |
| Back | Back / Return |
| FAV | Fav / Marker / PC |
| Up | Up |
| Down | Down |
| Left | Left |
| Right | Right |
| OK | OK |
| Info | Info / Angle |
| Text | Text / Goto |
| Subtitle | Subtitle / EQ |
| TV | TV/Radio / Program |

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Blaupunkt/1065810-95482-telecomando-di-sostituzione-per-Blaupunkt-BLFRMC0009N.html

| Originale | Sostituto | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|
| You Tube | SHIFT + YouTube REPEAT A-B — Shift + Yellow / YouTube / | | |
| Netflix | SHIFT + NETFLIX SEARCH — Shift + Red / Netflix / | | |
| Smart | LIST SMART — Smart / List | | |
| Rec/DVD Menu | REC MODE — Rec / Rec Mode | | |
| I<< | PRESET- — I<< / Preset- | | |
| >>I | PRESET+ — >>I / Preset+ | | |
| Stop | HOLD — Stop / Hold | | |
| Rec List/DVD | OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT / | | |
| << | TUNE- — << / Tune- | | |
| >> | TUNE+ — >> / Tune+ | | |
| Play | SLOW — Play / Slow | | |
| Pause | STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze | | |
| Red/Goto | NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search | | |
| Green/A-B | APP REPEAT — Green / APP / Repeat | | |
| Yellow/Angle | YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue/Repeat | Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random | | |
| | | | |