Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Index	D. Menu / Top
Mute	Mute / Dimmer	Reveal	Setup / OPT /
Play	Play / Slow	Text	Text / Goto
Pause	Pause / Step / Freeze	AV/ Source	AV / Input / RDS
Stop	Stop / Hold	Menu	Menu / Home
Rec	Rec / Rec Mode	Up	Up
<<	<< / Tune-	i/ Info	Info / Angle
>>	>> / Tune+	Left	Left
I <<	I << / Preset-	OK	OK
>>I	>>I / Preset+	Right	Right
S. Mode	Sound / Title	Exit	Exit / Cancel / Clear
Audio	Audio / Lang I/II	Down	Down
Subtitle	Subtitle / EQ	Back	Back / Return
P. Mode	Picture / Format	Vol +	Vol +
Size	Zoom / Size	Rec List	Smart / List
Sleep	Sleep / Timer	CH+	CH+ / Page+
Tv/ Radio	TV/ Radio / Program	Vol -	Vol -

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
ATV	Display / Media	Blue	Blue / Prime Video / Random
CH-	CH- / Page-	Power / Display	Shift + Power
1	1	Hold	Shift + Stop /
2	2	Aspect	Shift + Picture / Format
3	3	USB	Shift + 8
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
Tv Guide	Guide / EPG / -/--		
0	0		
FAV	Fav / Marker / PC		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		