Originale		Sostituto	
STANDBY	Standby		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
PMODE	P. Mode	SHIFT +	PICTURE FORMAT Shift + Format
SMODE	S. Mode	SHIFT +	SOUND DUAL Shift + Dual
AUDIO I/II	Audio I/II	SOUND DUAL	Dual
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Originale		Sostituto	
-/--	-/--	SHIFT +	-/-- GUIDE Shift + Guide
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH-	CH-	CH −	Ch -
	Red	A	Red
	Green	B	Green

Originale		Sostituto	
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format
REVEAL	Reveal	RETURN BACK	Back
MIX	Mix	HOME SMART	Smart
INDEX	Index	DISC NAV LIST	List
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
MEDIA	Media	APP MEDIA	Media
TIMESHIFT	Timeshift	SETTINGS OPT	Options
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
HOLD	Play	PLAY MODE	Play
HOLD	Pause/Hold		Pause
REC	Rec	REC MODE	Rec
FAV	Stop/FAV		Stop
CANCEL	I<<</Cancel		I<<
SUBPAGE	>>I/Subpage		>>I

Originale		Sostituto	
FAV-	<<</FAV-		<<
FAV+	>>/FAV+		>>