Originale	Sostituto
Power	Power
TV	Display / Media
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
PRE-CH	SHIFT + FAV MARKER Shift + Fav / Marker / PC
Vol +	Vol +
FAV. CH	FAV MARKER Fav / Marker / PC
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer

Originale	Sostituto
PR+	CH+ / Page+
PR-	CH- / Page-
Source	AV / Input / RDS
Info	Info / Angle
Menu	Menu / Home
Guide	Guide / EPG / -/--
Tools	Setup / OPT /
Return	Back / Return
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Enter	OK
CH List	Smart / List
Exit	Exit / Cancel / Clear
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
TTX/MIX	TTX/MIX	GOTO TEXT	Text / Goto		
AD	AD	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
SUBT.	SUBT.	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		