Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
PICTURE	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Originale		Sostituto	
CHN LIST	CHN List	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI - SAT 0	0
BACK RETURN	Return / Back	RETURN BACK	Back / Return
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
▲	Up	▲	Up
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
TV/RADIO	TV / Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
HOME	Home	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
+ PR	PR +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
PR −	PR -	CH PAGE −	CH- / Page-

Originale	Sostituto
REC	REC MODE: Rec / Rec Mode
SLEEP	TIMER SLEEP: Sleep / Timer
INFO	ANGLE INFO: Info / Angle
INDEX ▶/II	SLOW ▶: Play/Pause / Ind / Play / Slow
INDEX ▶/II	STEP-FREEZE II: Play/Pause / Ind / Pause / Step / Freeze
REVEAL ◀◀	TUNE- ◀◀: << / Reveal / << / Tune-
MIX ▶▶	TUNE+ ▶▶: >> / Mix / >> / Tune+
CANCEL ■	HOLD ■: Stop / Cancel / Stop / Hold
SIZE ⏮	PRESET- ⏮: I<< / Size / I<< / Preset-
SUB-PAGE ⏭	PRESET+ ⏭: >>I / Sub-Page / >>I / Preset+
Red	NETFLIX SEARCH: Red / Netflix / Search
Green	APP REPEAT: Green / APP / Repeat
Yellow	YouTube REPEAT A-B: Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Prime Video RANDOM: Blue / Prime Video / Random
NICAM I/II	LANG I/II AUDIO: I/II / Nicam / Audio / Lang I/II
TEXT	GOTO TEXT: Text / Text / Goto
HOLD FREEZE	SHIFT + HOLD ■: Freeze / Hold / Shift + Stop / Hold

Originale	Sostituto
PVR LIST	MEDIA DISPLAY: PVR List / Display / Media
QUICK	OPT-TOOLS SETUP: Quick / Setup / OPT /
AD	SURROUND ⏏: AD / Eject / Surround
3D	SHIFT + CD-STB 3: 3D / Shift + 3