Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
ABC 1	1	TV 1	1
DEF 2	2	DVD 2	2
GHI 3	3	CD - STB 3	3
JKL 4	4	VIDEO 4	4
MNO 5	5	TAPE 5	5
PQR 6	6	TUNER 6	6
STU 7	7	AUX - HDD 7	7
VWX 8	8	USB 8	8
YZ 9	9	BLUETOOTH 9	9
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
+ - 0	0	HDMI - SAT 0	0
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
VOL	Vol+	+ VOL	Vol+
I/II	I/II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
PR	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+

Originale		Sostituto	
VOL	Vol-	VOL −	Vol-
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PR	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
FAVOURITE	Favourite	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
FAV-	FAV-	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
FAV+	FAV+	SHIFT + + CH PAGE	Shift + CH+ /
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
P-MODE	P-Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S-MODE	S-Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
ARC	ARC	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
EPG	GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--		
Text	GOTO TEXT — Text / Goto		
Mix	SHIFT + GOTO TEXT — Shift + Text /		
Size	SIZE ZOOM — Zoom / Size		
Reveal	TOP MENU D.MENU — D.Menu / Top		
Hold	HOLD — Stop / Hold		
Index	LIST SMART — Smart / List		
S.Page	SURROUND — Eject / Surround		
S.TITL	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ		
Red	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT — Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random		

Originale	Sostituto
Update	SHIFT + TOP MENU D.MENU Shift + D.Menu / Top Menu
Aft/Caf	SHIFT + RDS AV INPUT Shift + AV / Input / RDS
Reveal	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /
Off/Tim	SURROUND Eject / Surround
Game Coo	LIST SMART Smart / List
2.Fav P/C 2.	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC
Chan.Down	CH PAGE – CH- / Page-
1	TV 1 1
2	DVD 2 2
3	CD - STB 3 3
4	VIDEO 4 4
5	TAPE 5 5
6	TUNER 6 6
7	AUX - HDD 7 7
8	USB 8 8
9	BLUETOOTH 9 9
Guide -/-- 1.	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--

Originale	Sostituto
0/10	HDMI - SAT 0 0
Menu audio	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
Color+ P.Std	FORMAT PICTURE Picture / Format
Color- S.Std	TITLE SOUND Sound / Title
Audio+	SHIFT + VOL + Shift + Vol+
Tune-	TUNE- << / Tune-
Tune+	TUNE+ >> / Tune+
Menu	HOME MENU Menu / Home
Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer
Info	ANGLE INFO Info / Angle
Subt.List	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ
Txt Stop	HOLD ■ Stop / Hold
Sleep Timer	TIMER SLEEP Sleep / Timer

Originale	Sostituto		Originale	Sostituto
Return TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		
Menu video	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top		
Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
Txt Expand	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
TV/AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
On/Off		Power		
Menu Up		Up		
Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
Menu Left		Left		
OK Enter	OK	OK		
Menu Right		Right		
Menu Off	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
Menu Down		Down		
Back	RETURN BACK	Back / Return		
Volume+	+ VOL	Vol+		
Chan.Up	+ CH PAGE	CH+ / Page+		
Volume-	VOL −	Vol-		