Mandis shop

Canon CXZR

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| INFO. | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| IMAGE | Image | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| INPUT | Input | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| AUTO PC | Auto PC | LIST SMART | Smart / List |
| ASPECT | Aspect | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| NO SHOW | No Show | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| | Right | | Right |
| OK | OK | OK | OK |
| | Down | | Down |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back / Return |
| VOL | Vol+ | VOL | Vol+ |
| D.ZOOM | D.Zoom+ | CH PAGE | CH+ / Page+ |
| VOL | Vol- | VOL | Vol- |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| D.ZOOM | D.Zoom- | CH PAGE | CH- / Page- |
| FREEZE | Freeze | STEP - FREEZE | Pause / Step / Freeze |

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Canon/1065375-23958-telecomando-di-sostituzione-per-Canon-DY51077000-RD428E.html