| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Mute | Mute / Dimmer |
| Power | Power |
| [≡] | Text / Goto |
| [...] | Subtitle / EQ |
| Home | Shift + Menu / |
| End | Back / Return |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| < | I<< / Preset- |
| 0 | 0 |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| > | >>I / Preset+ |
| Red | Red / Netflix / Search |
| Green | Green / APP / Repeat |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| Blue | Blue / Prime Video / Random |
| Up | Up |
| Left | Left |
| OK | OK |
| Right | Right |
| Down | Down |
| Vol+ | Vol+ |
| Exit | Exit / Cancel / Clear |
| Channel+ | CH+ / Page+ |
| Vol- | Vol- |
| EPG | Guide / EPG / -/-- |
| Channel- | CH- / Page- |
| Menu | Menu / Home |

| Originale | Sostituto | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|
| [≡R] | SURROUND Eject / Surround | | |
| Audio | LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II | | |
| Help | TOP MENU D.MENU D.Menu / Top | | |
| << | TUNE- << / Tune- | | |
| Play | SLOW Play / Slow | | |
| Pause | STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze | | |
| >> | TUNE+ >> / Tune+ | | |
| TV | SHIFT + TV 1 Shift + 1 | | |
| TV | PROGRAM TV/RADIO TV/Radio / | | |
| Rec | REC MODE Rec / Rec Mode | | |
| Stop | HOLD Stop / Hold | | |
| Radio | SHIFT + TUNER 6 Shift + 6 | | |
| Radio | SHIFT + PROGRAM TV/RADIO Shift + TV/Radio / Program | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |