Originale		Sostituto	
	Power		Power
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
SS-TITRE	SS-Titre	AD SUBT	Subt
ACCUEIL	Accueil	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
YouTube	YouTube	APP MEDIA	Media

Originale		Sostituto	
NETFLIX	Netflix	HOME SMART	Smart
REG. RAPIDE	Reg. Rapide	ECO 3D	3D
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETOUR/ GUIDE	Retour/Guide	-/-- GUIDE	Guide
SORTIE	Sortie	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK/ LISTE	OK/Liste	OK	Ok
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute

Originale		Sostituto	
CH	CH+	+ CH	Ch +
CH	CH-	CH −	Ch -
I/II AUDIO LANG	I / I I Audi o/ Lar	SOUND DUAL	Dual
▶/II INDEX	Pl ay	PLAY MODE ▶	Pl ay
▶/II INDEX	Pause/ I ndex	II	Pause
■ GARDE	St op/ Gar de	■	St op
● MIX	Rec/ M x	REC MODE ●	Rec
⏮ TEXTE	I <<	K<	I <<
⏮ TEXTE	Text e	REPEAT TEXT	Text
⏭ TAILLE	>>I	>>I	>>I
⏭ TAILLE	Tai l l e	PICTURE FORMAT	For mat
◀◀ REVELE	<</ Revel e	<<	<<
▶▶ ANNULE	>>/ Annul e	>>	>>
Pg Ht HEURE	Heur e/ Pg Ht	DISC NAV LIST	Li st
Pg Bs SS-CODE	SS- Code/ Pg Bs	PROG SLEEP	Sl eep

Originale	Sostituto