Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
PIC.MODE	PIC. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format

Originale		Sostituto	
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
CH +	CH+	CH + PAGE	CH+ / Page+
CH -	CH-	CH - PAGE	CH- / Page-
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
INFO DISPLAY	Info/Display	ANGLE INFO	Info / Angle
I/II NICAM	I-II/Nicam	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
DVD/USB	DVD/USB	LIST SMART	Smart / List
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto

Originale	Sostituto
SUBTITLE Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ
SIZE Size	SIZE ZOOM Zoom / Size
INDEX Play/Pause/Index	SLOW Play / Slow
REVEAL Stop/Reveal	HOLD Stop / Hold
STEP SUBPAGE Step/Subpage	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze
HOLD Open/Close/Hol	SURROUND Eject / Surround
AUDIO I<<</Audio	PRESET- I<< / Preset-
TV/RADIO >>I/Tv/Radio	PRESET+ >>I / Preset+
FR <<</FR	TUNE- << / Tune-
FF >>/FF	TUNE+ >> / Tune+
PROG Red/Prog	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search
ZOOM Green/Zoom	APP REPEAT Green / APP / Repeat
TITLE Yellow/Title	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
DVD-SETUP Blue/DVD Setup	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
DVD-MENU REC-MENU DVD Menu/Rec	MEDIA DISPLAY Display / Media
REPEAT Repeat	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /
A-B A-B	SHIFT + YouTube REPEAT A-B Shift + Yellow / YouTube / Repeat

Originale	Sostituto
DVD-LANG REC DVD Lang/Rec	REC MODE Rec / Rec Mode