Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
PWR On/Off	Power	Volume-	Vol-
Mute	Mute / Dimmer	CH/Page-	CH- / Page-
EPG	Shift + Guide / EPG / -/--	1. ?	1
Guide Pilote	Guide / EPG / -/--	2abc	2
Info	Info / Angle	Audio	Audio / Lang I/II
Subt.List	Subtitle / EQ	3def	3
TV	TV/Radio /	4ghi	4
Text	Text / Goto	5jkl	5
Menu	Menu / Home	6mno	6
Menu Up	Up	7pqrm	7
Menu Left	Left	8tuv	8
OK Enter	OK	9wxyz	9
Menu Right	Right	0/10	0
Exit	Exit / Cancel / Clear	FAV Pref.	Fav / Marker / PC
Menu Down	Down	Red	Red / Netflix / Search
Volume+	Vol+	Green	Green / APP / Repeat
CH/Page+	CH+ / Page+	Help	D.Menu / Top Menu

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
Scan/Setup	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /		