Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Mute	Mute	Menu Right	Right
Update	Pause	Menu Off	Exit
Reveal	Play	Menu Down	Down
Subt. List	Subt	Back	Back
Sleep Timer	Sleep	Volume+	Vol +
Txt Stop	Stop	Chan. Up	Ch +
Info	Info	Volume-	Vol -
Return TV	TV/R	Menu audio	Dual
Menu video	D. Menu	Chan. Down	Ch -
Text	Text	1	1
Txt Expand	Eject	2	2
TV/AV	AV	3	3
Menu	Menu	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	Shift + Info	6	6
Menu Left	Left	7	7

Originale	Sostituto		Originale	Sostituto
8		8		
9		9		
Guide -/-- 1.		Guide		
0/10		0		
2. Fav P/C 2.		Pre Ch		
Red		Red		
Green		Green		
Yellow		Yellow		
Blue		Blue		
Disp		3D		