Originale		Sostituto	
POWER	POWER		Power
OPEN / CLOSE	Open / Close	ZOOM	Eject
MUTE	MUTE	MUTE	Mute
DVD / TV SYS	DVD / TV Sys	HOME SMART	Smart
VIDEO	VIDEO	APP MEDIA	Media
TUNER	TUNER	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
I<<	I<<		I<<
<<	<<		<<
>>	>>		>>
>>I	>>I		>>I
Up	Up		Up
Down	Down		Down
Right	Right		Right
Left	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
STOP	STOP		Stop

Originale		Sostituto	
VOL+	VOL+	+ VOL	Vol +
VOL-	VOL-	VOL −	Vol -
SETUP	SETUP	SETTINGS OPT	Options
PAUSE / STEP	PAUSE / Step		Pause
MENU / RETURN	Menu/Return	TOP MENU MENU	Menu
MENU / RETURN	Menu / Return	RETURN BACK	Back
GOTO / AUTO MEMORY	GOTO / Auto	-/-- GUIDE	Guide
PROGRESSIVE	PROGRESSIVE	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Originale		Sostituto	
0	0	0	0
CH-LEVEL	CH-LEVEL	SEARCH TV/R	TV/R
FM MODE DISPLAY	Display / FM Mode	DISPLAY INFO	Info
REPEAT	REPEAT	REPEAT TEXT	Text
A-B	A-B	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play
RDS MODE RANDOM	RANDOM / RDS	DISC NAV LIST	List
SLOW	SLOW	CH –	Ch -
SURR.MODE	SURR. MODE	ECO 3D	3D
EQ	EQ	SOUND DUAL	Dual
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM ⏏	Shift + Eject
SLEEP	SLEEP	PROG SLEEP	Sleep
TITLE PBC	Title / PBC	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
SUB TITLE MPX	SUB TITLE/MPX	AD SUBT	Subt
AUDIO PTY SEARCH	AUDIO / PTY	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
ANGLE DIGEST	ANGLE	PICTURE FORMAT	Format

Originale	Sostituto