Originale		Sostituto	
Power		Power	
Mute		MUTE	
Vol+		+ VOL	
Vol-		VOL –	
Prog+		+ CH	
Prog-		CH –	
[≡]/TXT		REPEAT TEXT	
[+]/Display		DISPLAY INFO	
Tv/DVB-T		HOME SMART	
[ ]/Line		APP MEDIA	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	

Originale		Sostituto	
8		8	
9		9	
0		0	
-/--		SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
PRE		FAV PRE-CH	Pre Ch
Up/P+			Up
Down/P-			Down
Right/Vol+			Right
Left/Vol-			Left
[II]/Tv Menu		TOP MENU MENU	Menu
-IXI-/Exit		CLEAR EXIT	Exit
Timer/Sleep		SHIFT +	Shift + Power
-I/I-/P.STD		SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
-I♪I-/S.STD		SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
[<>]/P.Size		PICTURE FORMAT	Format
Open/Close		ZOOM	Eject
Rec		REC MODE	Rec

Originale	Sostituto
Stop	Stop
Play	Play
Pause	Pause
<<</< Slow	<<
Slow >/>>	>>
I<<</<I Step	I<<
Step I>/>>I	>>I
Red/Setup	Red
Green/Input	Green
Yellow/Title	Yellow
Blue/Menu	Blue
PIP On/Off	SHIFT + 3D (Shift + 3D)
PIP Source	SHIFT + AV (Shift + AV)
PIP Sound	SHIFT + TV/R (Shift + TV/R)
PIP Swap	SHIFT + SUBT (Shift + Subt)
Timer/repeat	SHIFT + TEXT (Shift + Text)
[≡i]/A-B	SHIFT + INFO (Shift + Info)

Originale	Sostituto
[/≡]/Audio	DUAL (Dual)
[≡♦]/Subtitle	SUBT (Subt)
[≡?]/Goto	OPT (Options)
[≡+]/Program/Me	TV/R (TV/R)
[<≡]/List/Angle	SHIFT + CH − (Shift + Ch -)
[≡>]/Bookmark/O	SHIFT + CH + (Shift + Ch +)
[≡o]/Zoom/EPG	GUIDE (Guide)
[≡X]/Cancel/i	3D (3D)
MS	BACK (Back)
[▼]/Still	AV (AV)
OK	OK (Ok)