| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | POWER | Power |
| STOP EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| SOURCE | Source | TIMER AV | AV |
| TV/RADIO | Tv/Radio | SEARCH TV/R | TV/R |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| PRLIST | PR List | DISC NAV LIST | List |
| FAV | FAV | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| AUDIO | Audio | SHIFT + SOUND DUAL | Shift + Dual |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE | Guide |
| SUBTITLE | Subtitle | AD SUBT | Subt |
| TELETEXT | Teletext | REPEAT TEXT | Text |
| GUIDE | Guide | SHIFT + -/-- GUIDE | Shift + Guide |
| MUSIC | Music | B | Green |
| S.SHOW | S.Show | A | Red |
| ZOOM | Zoom | ZOOM | Eject |
| REPEAT | Repeat | SHIFT + REPEAT TEXT | Shift + Text |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| | << | | << |
| | >> | | >> |
| | I<< | | I<< |
| | >>I | | >>I |
| PLAY PAUSE | Play | PLAY MODE | Play |
| PLAY PAUSE | Pause | | Pause |
| STOP EXIT | Stop | | Stop |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | Ok |
| VOL | Vol+ | + VOL | Vol + |
| | Vol- | VOL – | Vol - |
| CH | CH+ | + CH | Ch + |
| | CH- | CH – | Ch - |
| P.ADJ | P.ADJ | ECO 3D | 3D |

| Originale | Sostituto | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|
| MENU Menu | TOP MENU MENU Menu | | |
| 1 | 1 1 | | |
| 2 | 2 2 | | |
| 3 | 3 3 | | |
| 4 | 4 4 | | |
| 5 | 5 5 | | |
| 6 | 6 6 | | |
| 7 | 7 7 | | |
| 8 | 8 8 | | |
| 9 | 9 9 | | |
| 0 | 0 0 | | |
| -/-- 10+ +10 | SHIFT + 0 Shift + 0 | | |
| LANG Lang | SOUND DUAL Dual | | |
| Recall | RETURN BACK Back | | |
| SLEEP Sleep | PROG SLEEP Sleep | | |
| AUTO Auto | APP MEDIA Media | | |
| SETUP/GAME Setup/Game | HOME SMART Smart | | |