Originale	Sostituto
Standby	Power
Auto	Smart / List
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
-/--	Shift + Guide / EPG / -/--
0	0
Recall	Back / Return
Vol +	Vol +
Aspect	Shift + Picture / Format

Originale	Sostituto
Audio	Audio / Lang I/II
CH+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Display	Display / Media
CH-	CH- / Page-
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Menu	Menu / Home
Down	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
Input	AV / Input / RDS
P. Mode	Picture / Format
S. Mode	Sound / Title
Sleep	Sleep / Timer
FAV	Fav / Marker / PC

Originale		Sostituto	
FAV-	FAV-	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
FAV+	FAV+	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
HOLD	Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
INDEX	Index	ANGLE INFO	Info / Angle
SIZE	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
REVEAL	Reveal	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
SUBPAGE	Subpage	SURROUND ⏏	Eject / Surround
MEDIA	Media	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
⏯	Play	SLOW ▶	Play / Slow
⏯	Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode

Originale		Sostituto	
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
⏮	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random