Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TV/R	TV/R	SEARCH TV/R	TV/R
LAST	Last	RETURN BACK	Back
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
CH▲	Up/CH+		Up

Originale		Sostituto	
CH▼	Down/CH-		Down
VOL ▶	Right		Right
VOL ◀	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
VOL ▶	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL ◀	Vol -	VOL −	Vol -
PG+	PG+	+ CH	Ch +
PG-	PG-	CH −	Ch -
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
MODE	Mode	HOME SMART	Smart
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
FAVOR	Favor	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
TIMER Ti mer	TIMER AV		
SUB-T Sub- T	AD SUBT		
TEXT Text	REPEAT TEXT		